

Toner

افزایش دهنده رنگ و محافظ آب گریز

TONER یک محصول افزایش دهنده رنگ و محافظ سطح است که هم زمان خاصیت آب گریزی و افزایش تنالیته رنگ را روی سطح سنگ ایجاد می کند.

این محصول عملکرد بالایی در زمینه ی محافظت در برابر نفوذ آب، گردوغبار، و آلودگی های سطحی دارد و ضمن افزایش درخشندگی طبیعی، رنگ سنگ را عمیق تر و یکنواخت تر می نماید. TONER به راحتی قابل اجراست، فیلم یا لایه سطحی ایجاد نمی کند و اثر آن طولانی مدت است.

قبل از استفاده



بعد از استفاده



افزایش دهنده رنگ

محافظ در برابر رطوبت و آلودگی سطحی

اجرای سریع و آسان با نتیجه ماندگار

داده های فنی :

- چگالی در ۲۵ درجه : 0.900 gr/cm^3
- رنگ استاندارد: بی رنگ
- ظاهر: مایع شفاف

دوام محصول (طول عمر) :

- دوام در محیط داخل ساختمان: ۱۲ تا ۲۴ ماه
- دوام در محیط بیرون ساختمان: ۶ تا ۱۲ ماه



پایه حلال



استاندارد تماس با مواد غذایی



مناسب برای داخل و خارج از ساختمان

ابزار مورد نیاز :

- برس
- پارچه
- اسفنج
- نمد



سنگ طبیعی



کوارتز

نحوه استفاده :

- سطح باید کاملاً خشک و تمیز باشد.
- محصول را با پارچه یا قلمو به صورت یکنواخت روی سطح پخش کنید.
- در زمان اجرا، سطح را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- پس از چند دقیقه، اضافی محصول را با پارچه تمیز پاک کنید تا از ایجاد درخشش غیر طبیعی جلوگیری شود.
- ۴ تا ۶ ساعت پس از اجرا، روی سطح راه نروید.
- اثر محافظتی کامل پس از ۲۴ ساعت ایجاد می شود.

میزان سطح پوشش در ازای هر لیتر از این محصول

میزان مصرف بستگی به تخلخل سطح دارد :

لاوا و ماربل	۳۰-۴۰ m ²
کوارتز و سنگ متراکم	۲۰-۳۰ m ²

نکات ایمنی :

پیش از استفاده، دستورالعمل های درج شده روی بسته بندی و برگه اطلاعات ایمنی محصول (SDS) را مطالعه نمایید. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید. این محصول فقط برای استفاده حرفه ای طراحی شده است.

هشدارها :

در اولین استفاده، توصیه می شود اثر محصول و میزان چسبندگی آن روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.




باز کردن بسته محصول



مرطوب کردن پارچه




اجرای محصول روی سطح



پاک کردن اضافات محصول



اثر محافظتی



نتیجه نهایی